

Horustech				
ICOM	Fonte A (cód. 4829)	Fonte B (cód. 6515) / Fonte C (cód. 7206)		Identfid
		CPU Série < 7000*	CPU Série >= 7000*	
Comum (cód. 4816)	3	3	3	IDF04
ISO 12 (cód. 6456 e 5746)	2 (OBS 1)	3	3	IDF04
ISO 24 (cód. 6455)	1 (OBS 2)	2 (OBS 1)	3	IDF05
ISO SW (cód. 6831, 7358 e 7798)	1 (OBS 2)	2 (OBS 1)	3	IDF04 e IDF05

**OBS 1:** Utilizar ICOM 1 e 2. ICOM 3 não pode ser instalada.

**OBS 2:** Utilizar ICOM 1. ICOM 2 e 3 não pode ser instalada.

\*CPUs (cód. 4827) com NS menor que 7000 foram montadas com o IRFR9120 (cód. 4038) e a partir do NS 7000 serão montadas com o ZXMP10A18KTC (cód. 6447), componentes Q1 e Q3.

**ICOM ISO 24:** Não pode ser utilizada sem Identfid, deve-se instalar somente com IDF05 (IDF04 não pode), caso não seja instalado Identfid deve-se utilizar a ISO 12 ou a ISO SW.